Návod k obsluze
Myčka nádobí



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze a montážní plán. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

cs-CZ HG06 M.-Nr. 10 810 490

Obsah

Popis přístroje 6
Uspořádání přístroje 6
Ovládací panel 7

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění 8

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí 17
Úsporné mytí 18

První uvedení do provozu 19
Otevření dvířek 19
Zavření dvířek 19
Zařízení na změkčování vody 20
Zobrazení a nastavení tvrdosti vody 21
Pro první uvedení do provozu potřebujete: 23
Regenerační sůl 23
Plnění solí 24
Indikátor doplnění soli 25
Leštidlo 26
Plnění leštidlem 26
Indikátor doplnění leštidla 27
Nastavení dávkovaného množství leštidla 28

Uspořádání nádobí a příborů 29
Na co byste měli dbát 29
FlexAssist 31
Horní koš 31
Přestavení horního koše 32
Spodní koš 33
Příbory 35
Příborová zásuvka 35
Příklady uspořádání 36
Myčka nádobí s příborovou zásuvkou 36

Provoz 38
Čisticí prostředky 38
Plnění mycím prostředkem 40
Zapnutí 41
Volba programu 41
Spuštění programu 42
Ukazatel času 42
Řízení energie 43
Konec programu 43
Vypnutí 44

Obsah

Vyjmutí nádobí ... 44
Přerušení programu ... 45
Změna programu ... 45

Programové volby ... 46
krátký ... 46
Agent detergentů ... 46
Vypnutí indikátorů doplnění ... 47
Předvolba startu ... 48
Signální tóny ... 50
Přizpůsobení automatiky ... 51
Memory ... 52
AutoOpen ... 53
Optimalizace standby ... 54
Nastavení z výroby ... 55

Přehled programů ... 56

Čištění a ošetřování ... 60
Čištění mycího prostoru ... 60
Čištění dveřního těsnění a dvířek ... 60
Čištění ovládacího panelu ... 60
Čištění světelného vodiče ... 60
Čištění čelní stěny přístroje ... 61
Kontrola sítek v mycím prostoru ... 62
Čištění sítek ... 62
Čištění ostřikovacích ramen ... 64

Co udělat, když 65
Technické poruchy ... 65
Porucha na přívodu vody ... 68
Porucha na odtoku vody ... 69
Obecné problémy s myčkou nádobí ... 70
Zvuky ... 71
Neuspokojivý výsledek mytí ... 72

Odstraňování závad ... 75
Čištění sítka na přívodu vody ... 75
Čištění vypouštěcího čerpadla a zpětného ventilu ... 76

Servisní služba ... 77
Kontakt při závadách ... 77
Záruka ... 77
Pro zkušební ústavy ... 77

Obsah

Příslušenství k dokoupení 78


Elektrické připojení 80

Připojení vody 81
Miele systém ochrany před škodami způsobenými vodou 81
Přívod vody 81
Odtok vody 82

Technické údaje 83
Informační list pro myčky nádobí pro domácnost 84


Popis přístroje

Uspořádání přístroje



① horní ostřikovací rameno (není vidět)
② příborová zásuvka (dle modelu)
③ horní koš
④ střední ostřikovací rameno
⑤ otvor pro přívod vzduchu pro sušení (dle modelu)
⑥ spodní ostřikovací rameno
⑦ kombinace sítek
⑧ typový štítek
⑨ optická kontrola funkce
⑩ zásobník na leštidlo
⑪ dvoukomorový zásobník na mycí prostředek
⑫ zásobník na regenerační sůl

Ovládací panel



① optická kontrola funkce

② volba programu

③ ukazatel času

④ kontrolky/indikátory doplnění

⑤ tlačítko ◴ (předvolba startu) s kontrolkou

⑥ tlačítko *krátký* s kontrolkou

⑦ tlačítko volby programů ∨

⑧ tlačítko ⏻ (zap./vyp.)

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tato myčka nádobí odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Neodborné použití však může způsobit škody na lidech a věcech.

Než tuto myčku nádobí umístíte na jejím stanovišti a uvedete ji do provozu, pozorně si pročtěte montážní plán a návod k obsluze. Oba dokumenty obsahují důležité pokyny týkající se vestavby, bezpečnosti, používání a údržby. Tím ochráníte sebe a zabráníte poškození myčky.

Montážní plán a návod k obsluze uschovejte a předejte je případnému dalšímu majiteli.

Miele neodpovídá za škody způsobené nedbáním těchto pokynů.

Účel využití

▶ Tato myčka nádobí je určena výhradně k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.

▶ Tato myčka nádobí není určena pro používání venku.

▶ Tuto myčku nádobí používejte výlučně v domácnosti a pouze k mytí nádobí. Všechny ostatní způsoby používání jsou nepřípustné.

▶ Osoby, které kvůli svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem nebo kvůli své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné myčku nádobí samy bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem. Tyto osoby smí myčku nádobí používat bez dozoru jen tehdy, pokud jim byla její obsluha vysvětlena tak, že ji dokážou obsluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

Děti v domácnosti

▶ Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti myčky nádobí, ledaže by byly pod stálým dozorem.

▶ Děti starší osmi let smí myčku nádobí používat bez dozoru jen tehdy, pokud jim byla její obsluha vysvětlena tak, že ji dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

▶ Děti nesmí myčku bez dozoru čistit ani na ni provádět údržbu.

▶ Dávejte pozor na děti, které se pohybují v blízkosti myčky. Nikdy jim nedovolte, aby si s myčkou hrály. Hrozí mimo jiné nebezpečí, že se do myčky nádobí zavřou!

▶ Při aktivovaném automatickém otvírání dvířek (v závislosti na modelu) se nesmí zdržovat malé děti v prostoru otvírání dvířek myčky nádobí. V nepravděpodobném případě chybné funkce hrozí nebezpečí poranění.

▶ Nebezpečí udušení! Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Proto veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

▶ Zabraňte dětem, aby přišly do styku s mycími prostředky! Mycí prostředky mohou způsobit rozleptání úst a jícnu nebo mohou vést k udušení. Držte děti dál i od otevřené myčky. Mohou se v ní nacházet ještě zbytky mycího prostředku. Pokud se mycí prostředek dostane do úst dítěte, vyhledejte ihned lékaře.

Technická bezpečnost

▶ Neodborně prováděné práce spojené s instalací, údržbou nebo opravami mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí. Práce spojené s instalací a údržbou, jakož i opravy, smí provádět pouze autorizovaní odborníci pověření firmou Miele.

▶ Poškozená myčka nádobí může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte ji, zda není poškozená. Poškozenou myčku nádobí nikdy neuvádějte do provozu.

▶ Elektrickou bezpečnost myčky nádobí lze zaručit pouze tehdy, je-li připojena na řádně provedenou elektrickou soustavu s ochranným vodičem. Tento základní předpoklad bezpečnosti musí být splněn. V případě pochybností nechte domovní elektrickou instalaci překontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
Miele neodpovídá za škody (např. úraz elektrickým proudem) způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.

▶ Spolehlivý a bezpečný provoz myčky nádobí je zaručen pouze tehdy, pokud je myčka připojena k veřejné rozvodné síti.

▶ Myčka nádobí smí být připojena k elektrické síti pouze třípólovou zástrčkou s ochranným kontaktem (žádné pevné připojení). Po umístění přístroje musí zůstat zásuvka volně přístupná, aby bylo možné myčku kdykoli odpojit od elektrické sítě.

▶ Myčkou nesmí být zastavěna žádná zástrčka elektrického přístroje, jelikož hloubka výklenku pro vestavbu může být příliš malá a tlakem na zástrčku by mohlo dojít k přehřátí (nebezpečí požáru).

▶ Myčka nádobí nesmí být umístěna pod varnou desku. Vysoká teplota, kterou varná deska vyzařuje, by mohla myčku nádobí poškodit. Ze stejného důvodu nesmí být myčka umístěna vedle „nekuchyňských“ teplo vyzařujících přístrojů (např. kamna nebo otevřená topeniště sloužící k vytápění).

▶ Připojovací údaje (jištění, frekvence, napětí) uvedené na typovém štítku myčky nádobí musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se myčka nepoškodila. Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

▶ Myčka nádobí smí být připojena k elektrické síti až po skončení všech instalačních a montážních prací včetně nastavení dveřních pružin.

▶ Myčka nádobí smí být provozována jen s bezvadně fungující mechanikou dvířek, protože jinak by při automatickém otvírání dvířek (v závislosti na modelu) mohlo vzniknout nebezpečí.
Bezvadně fungující mechaniku dvířek poznáte takto:

– Dveřní pružiny musí být na obou stranách nastavené stejně. Správně jsou nastavené tehdy, když napůl otevřená dvířka (úhel otevření asi 45°) pustíte a zůstanou stát ve stejné poloze. Navíc se nesmí nekontrolovaně otevřít.
– Lišta zámku dvířek po fázi sušení při otevření dvířek automaticky zajede.

▶ Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Myčku nádobí pomocí nich k elektrické síti nepřipojujte.

▶ Tato myčka nádobí nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).

▶ Neumísťujte myčku nádobí v místnostech, ve kterých může teplota klesnout pod bod mrazu. Namrzlé hadice by se mohly roztrhnout nebo prasknout a při teplotách pod bodem mrazu se může snížit spolehlivost elektroniky.

▶ Myčku nádobí provozujte jen tehdy, když je připojená k úplně odvzdušněnému vodovodnímu potrubí, abyste zabránili poškození přístroje.

▶ Plastové opláštění přívodu vody obsahuje elektrický ventil. Neponořujte obal do kapalin.

▶ V přívodní hadici se nachází elektrické vedení. Hadice se proto nesmí zkracovat.

▶ Zabudovaný bezpečnostní systém Waterproof chrání za následujících předpokladů spolehlivě před škodami způsobenými vodou:

– odborná instalace,
– oprava myčky nádobí nebo výměna dílů při patrných poškozeních,
– uzavření vodovodního kohoutku při delší nepřítomnosti (např. dovolená).

Systém Waterproof funguje i tehdy, když je myčka nádobí vypnutá. Nesmí se ale odpojit od elektrické sítě.

▶ Tlak vody (průtočný tlak v místě přípojky vody) musí být mezi 50 a 1000 kPa (0,5 a 10 bar).

▶ Poškozená myčka nádobí může ohrozit Vaši bezpečnost! Poškozenou myčku nádobí přestaňte ihned používat a ohledně opravy se informujte u svého dodavatele nebo servisní služby.

▶ Opravy myčky nádobí smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.

▶ Pouze u originálních náhradních dílů garantuje firma Miele, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné součásti nahrazujte jen originálními náhradními díly.

▶ Při pracích spojených s instalací a údržbou, stejně jako při opravách, musí být myčka nádobí odpojená od elektrické sítě (myčku vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku).

▶ Poškozený připojovací kabel smí být nahrazen jen speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí tuto výměnu provést pouze firmou Miele pověřený kvalifikovaný odborník nebo servisní služba Miele.

▶ Tato myčka nádobí je kvůli zvláštním požadavkům (např. na teplotu, vlhkost, chemickou odolnost, odolnost vůči otěru a vibrace) vybavena speciální žárovkou (dle modelu). Tato speciální žárovka se smí používat jen ke stanovenému účelu. Není vhodná pro osvětlení místnosti. Výměnu smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník pověřený společností Miele nebo servisní služba Miele.

Správné umístění

▶ Umístění a připojení myčky nádobí proveďte podle pokynů v montážním plánu.



▶ Před montáží a při montáži myčky buďte opatrní. U některých kovových částí hrozí nebezpečí poranění/říznutí. Noste ochranné rukavice.

▶ Aby byl zajištěn bezchybný provoz myčky, je nutné, aby byla myčka umístěna do roviny.

▶ Aby byla zajištěna stabilita, smí být podstavné a integrované myčky nádobí umístěny pouze pod průběžnou pracovní deskou kuchyňské linky, která je sešroubována se sousedními skříňkami.

▶ Pokud chcete volně stojící myčku přestavět na podstavnou myčku a z tohoto důvodu odstranit sokl volně stojícího provedení, musíte namontovat soklovou lištu pro podstavné provedení. K tomu použijte příslušnou montážní sadu. Jinak hrozí nebezpečí poranění o vyčnívající kovové části!

▶ Dveřní pružiny musí být na obou stranách nastaveny stejně. Správně jsou nastavené tehdy, když napůl otevřená dvířka (úhel otevření asi 45°) pustíte a zůstanou stát ve stejné poloze. Navíc se nesmí nekontrolovaně otevřít.
Přístroj smí být provozován jen se správně nastavenými dveřními pružinami.

Provozní zásady

▶ Do mycího prostoru nedávejte rozpouštědla. Hrozí nebezpečí výbuchu!

▶ Mycí prostředky ve formě prášku nevdechujte! Mycí prostředky nepolykejte! Mycí prostředky mohou způsobit rozleptání sliznic v nose, ústech a jícnu. V případě požití nebo vdechnutí mycího prostředku ihned vyhledejte lékaře.

▶ Můžete se poranit o otevřená dvířka myčky nádobí nebo o ně zakopnout. Nenechávejte dvířka zbytečně otevřená.

▶ Nestoupejte nebo nesedejte na otevřená dvířka. Myčka nádobí by se mohla převrátit. Při tom byste se mohli zranit nebo by se mohla poškodit myčka.

▶ Na konci programu může být nádobí velmi horké! Nechte je proto po vypnutí v myčce tak dlouho, až je budete moci uchopit.

▶ Používejte pouze běžné mycí prostředky a leštidla určené do myček nádobí pro domácnost. Nepoužívejte prostředky pro ruční mytí!

▶ Nepoužívejte mycí prostředky určené pro živnostenské nebo průmyslové účely. Může dojít k poškození materiálu a hrozí nebezpečí silných chemických reakcí (např. výbuch třaskavého plynu).

▶ Mycí prostředek zničí zásobník na leštidlo! Nedávejte mycí prostředek (ani tekutý) do zásobníku na leštidlo.

▶ Mycí prostředek zničí zařízení na změkčování vody! Nedávejte mycí prostředek (ani tekutý) do zásobníku na regenerační sůl.

▶ Používejte jen speciální, pokud možno hrubozrnné regenerační soli. Jiné soli mohou obsahovat ve vodě nerozpustné složky, které mohou způsobit poruchu změkčovače vody.

▶ U myček nádobí s příborovým košem (záleží na typu přístroje) se příbory snadněji umyjí, pokud je do koše vložíte rukojeťmi dolů. Hrozí-li však nebezpečí poranění o ostré hrany nožů nebo vidliček, vložte příbory do příborového koše rukojeťmi nahoru.

▶ Nemyjte nádobí z umělé hmoty citlivé na teplo, např. kelímky nebo příbory na jedno použití. Toto nádobí se může vlivem teploty zdeformovat.

▶ Pokud používáte programovou volbu „FlexiTimer/předvolba startu“ (záleží na modelu přístroje), musí být zásobník na mycí prostředek suchý. V případě potřeby ho vytřete dosucha. Je-li zásobník vlhký, dojde ke zhrudkovatění mycího prostředku a může se stát, že nedojde k jeho úplnému vypláchnutí.

▶ Ohledně kapacity myčky nádobí viz informace v kapitole „Technické údaje“.

Příslušenství

▶ Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká jakákoli záruka a/nebo ručení poskytované firmou Miele.

Likvidace myčky nádobí

▶ Aby se v přístroji nemohly zavřít děti, znehodnoťte zámek dvířek. Odstraňte nebo zničte západku zámku dvířek.

Likvidace přepravního obalu

Obal chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odebere obal zpět.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují hodnotné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a konstrukční součásti, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využívejte oficiální sběrná a vratná místa pro odevzdávání a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společností Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Postarejte se prosím o to, aby byl starý přístroj až do odvozu uložen tak, aby se k němu nedostaly děti.

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Úsporné mytí

Tato myčka nádobí myje obzvlášť úsporně co do spotřeby vody a energie. Úsporu můžete podpořit tím, že budete dodržovat následující rady:

– Plně využívejte kapacitu košů na nádobí, ale myčku nepřeplňujte. Tak budete mýt nejhospodárněji.

– Zvolte vždy program, který odpovídá charakteru nádobí a stupni jeho znečištění.

– Volte program *ECO* (pokud je k dispozici) pro úsporné mytí. Tento program je nejúčinnější z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro mytí normálně špinavého nádobí.

– Dbejte dávkovacích pokynů, které uvádějí výrobci mycích prostředků.


– Když jsou při použití práškového nebo tekutého mycího prostředku koše na nádobí naplněné jen z poloviny, snižte množství mycího prostředku o $^1/_3$.

– Myčku můžete připojit na teplou vodu. Připojení na teplou vodu je zvláště vhodné při energeticky výhodné přípravě teplé vody, např. solární energií s cirkulačním potrubím.
U zařízení s elektrickým ohřevem doporučujeme připojení na potrubí studené vody.

Další pokyny k úspornému mytí najdete v lexikonu mytí Miele na adrese www.miele.de.

Otevření dvířek

V některých programech se automaticky pootevřou dvířka, aby se zlepšilo sušení.
Tuto funkci můžete také vypnout (viz kapitola „Programové volby, AutoOpen“).



- Pro otevření dvířek zatáhněte za úchyt.
- Dvířka úplně otevřete, aby zase zajela lišta zámku dvířek.

Když dvířka otevřete během provozu, automaticky se přeruší mycí funkce.

⚠ Když je v myčce nádobí horká voda, hrozí nebezpečí opaření!
Dvířka proto za provozu otvírejte velmi opatrně (pokud je vůbec budete otvírat).

⚠ Prostor, ve kterém se otvírají dvířka, udržujte volný.

Zavření dvířek

- Zasuňte koše na nádobí.
- Zatlačte dvířka až do zaklapnutí.

⚠ Nebezpečí přiskřípnutí!
Nesahejte do prostoru, kde se zavírají dvířka.

Zařízení na změkčování vody

Aby bylo dosaženo dobrých výsledků mytí, potřebuje myčka nádobí měkkou vodu. Je-li voda tvrdá, usazuje se na nádobí a na stěnách mycího prostoru bílý povlak.
Voda, která je tvrdší než 4 °d (0,7 mmol/l), se proto musí změkčovat. Toto se děje automaticky v zabudovaném zařízení na změkčování vody. Zařízení na změkčování vody je vhodné pro vodu s tvrdostí až 70 °d (12,6 mmol/l).

– Zařízení na změkčování vody potřebuje regenerační sůl.
  Při používání kombinovaných čisticích prostředků můžete podle tvrdosti vody (< 21 °d) upustit od používání soli (viz kapitola „Provoz, Čisticí prostředky“).
– Myčka nádobí musí být naprogramována přesně na tvrdost vody ve Vašem domě.
– Na přesnou tvrdost své vody se případně zeptejte v příslušné vodárně.
– Při kolísající tvrdosti vody (např. 10 - 15 °d) naprogramujte vždy nejvyšší hodnotu (v tomto příkladu 15 °d).

Když budete znát tvrdost vody, při případném pozdějším servisním zásahu usnadníte technikovi práci.

Proto si tvrdost vody zapište:

_____°d

Z výroby je naprogramovaná tvrdost vody 15 °d (2,7 mmol/l).

Jestliže toto nastavení odpovídá tvrdosti Vaší vody, nemusíte nyní číst dále.

Pokud ale máte jinou tvrdost vody, musíte na ni zařízení na změkčování vody nastavit.

Zobrazení a nastavení tvrdosti vody

- Otevřete dvířka.
- Pokud je myčka nádobí ještě zapnutá, vypněte ji tlačítkem ⏻.
- Podržte stisknuté tlačítko volby programů ∨ a **současně** zapněte myčku tlačítkem ⏻.
  Tlačítko volby programů ∨ přitom držte stisknuté nejméně čtyři sekundy, dokud se nerozsvítí pravý spodní indikátor programu.

Pokud se tak nestane, začněte ještě jednou od začátku.

- Stiskněte dvakrát tlačítko *krátký*.

Kontrolka *krátký* v určitém intervalu dvakrát krátce zabliká.

Nastavená hodnota se zobrazí na ukazateli času jako řetězec číslic za *P* (viz tabulka).

Na ukazateli času se zobrazuje blikající řetězec *P 1 5*.
Je nastavena tvrdost vody 15 °d (nastavení z výroby).

- Zvolte tlačítkem volby programů ∨ hodnotu odpovídající tvrdosti Vaší vody.
  Při každém stisknutí tlačítka se přejde o stupeň dále. Po nejvyšší hodnotě začíná nastavování opět od začátku.

Nastavení je okamžitě uloženo.

- Vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.

První uvedení do provozu

°d	mmol/l	°f	ukazatel času
1	0,2	2	1
2	0,4	4	2
3	0,5	5	3
4	0,7	7	4
5	0,9	9	5
6	1,1	11	6
7	1,3	13	7
8	1,4	14	8
9	1,6	16	9
10	1,8	18	10
11	2,0	20	11
12	2,2	22	12
13	2,3	23	13
14	2,5	25	14
15	2,7	27	15
16	2,9	29	16
17	3,1	31	17
18	3,2	32	18
19	3,4	34	19
20	3,6	36	20

°d	mmol/l	°f	ukazatel času
21	3,8	38	21
22	4,0	40	22
23	4,1	41	23
24	4,3	43	24
25	4,5	45	25
26	4,7	47	26
27	4,9	49	27
28	5,0	50	28
29	5,2	52	29
30	5,4	54	30
31	5,6	56	31
32	5,8	58	32
33	5,9	59	33
34	6,1	61	34
35	6,3	63	35
36	6,5	65	36
37-45	6,6-8,0	66-80	45
46-60	8,2-10,7	82-107	60
61-70	10,9-12,5	109-125	70

Pro první uvedení do provozu potřebujete:

– asi 1 l vody,

– asi 1 kg regenerační soli,

– mycí prostředek pro myčky nádobí pro domácnosti,

– leštidlo pro myčky nádobí pro domácnosti.

U každé myčky nádobí se ve výrobním závodě provádí funkční zkouška. Zbytky vody jsou následkem této zkoušky, nikoli známkou předchozího používání myčky.

Regenerační sůl

Pro dosažení dobrých výsledků mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu. Jestliže je voda tvrdá, usazuje se bílý povlak na nádobí a na stěnách myčky. Voda, která je tvrdší než 4 °d (0,7 mmol/l), se proto musí změkčovat. To se děje automaticky v zabudovaném zařízení na změkčování vody. Zařízení na změkčování vody je vhodné pro vodu s tvrdostí až 70 °d (12,6 mmol/l).

Zařízení na změkčování vody potřebuje regenerační sůl.
Při používání kombinovaných čisticích prostředků můžete podle tvrdosti vody (< 21 °d) upustit od používání soli (viz kapitola „Provoz, Čisticí prostředky“).

Je-li tvrdost Vaší vody trvale **nižší než 5 °d (= 0,9 mmol/l)**, **nemusíte** plnit zásobník solí. Indikátor doplnění soli se po příslušném naprogramování změkčovacího zařízení automaticky vypne.

⚠ Čisticí prostředek zničí zařízení na změkčování vody.
Nedávejte čisticí prostředek (ani tekutý) do zásobníku na regenerační sůl.

⚠ Používejte pouze speciální, pokud možno hrubozrnné regenerační soli nebo jiné čisté soli.
Jiné druhy solí mohou obsahovat ve vodě nerozpustné složky, které způsobí poruchu funkce změkčovacího zařízení.


Plnění solí

Důležité! Před prvním naplněním solí musíte zásobník naplnit asi 1 litrem vody, aby se sůl mohla rozpustit.
Po uvedení do provozu se v zásobníku vždy nachází dostatek vody.

- Vyjměte spodní koš z mycího prostoru a otevřete uzávěr zásobníku.

Při každém otevření víka nádoby na sůl vyteče ze zásobníku voda případně solný roztok.
Nádobu na sůl proto otvírejte jen kvůli doplnění soli.

- Zásobník nejprve naplňte asi 1 litrem vody.



- Nasaďte plnicí trychtýř a naplňte zásobník takovým množstvím soli, až bude plný. Podle druhu soli se do zásobníku vejde až 1 kg.
- Očistěte prostor plnění od zbytků soli a potom na zásobník pevně našroubujte uzávěr.
- Po každém plnění solí spusťte ihned program *QuickPowerWash* s programovou volbou *krátký* bez mytého nádobí, aby se zředil případně přetečený solný roztok a potom se odčerpal.

Indikátor doplnění soli

- Po skončení programu doplňte sůl, jakmile se rozsvítí kontrolka *sůl*.

⚠ Nebezpečí koroze!
Po každém plnění solí spusťte ihned program *QuickPowerWash* s programovou volbou *krátký* bez mytého nádobí, aby se zředil případně přetečený solný roztok a potom se odčerpal.

Dokud se ještě nevytvoří dostatečně vysoká koncentrace soli, může po naplnění solí ještě chvíli svítit indikátor doplnění soli. Zhasne, jakmile se vytvoří dostatečně vysoká koncentrace soli.

Indikátor doplnění soli se vypne, když myčku nádobí naprogramujete na tvrdost vody nižší než 5 °d (= 0,9 mmol/l).

Když trvale používáte vícefunkční čisticí prostředky a ruší Vás indikátory doplnění soli a leštidla, můžete oba indikátory naráz vypnout (viz kapitola „Programové volby, Vypnutí indikátorů doplnění“).

Dbejte prosím na to, abyste – až již nebudete používat vícefunkční čisticí prostředek – provedli naplnění solí a leštidlem a znovu zapnuli indikátory doplnění.

Leštidlo

Leštidlo je potřebné k tomu, aby voda při sušení z nádobí dokonale stekla a nádobí se po mytí snadněji usušilo. Leštidlo se dává do zásobníku a v nastaveném množství se automaticky dávkuje.

⚠ Zásobník na leštidlo plňte pouze leštidlem určeným pro domácí myčky nádobí, v žádném případě mycími prostředky nebo prostředky pro ruční mytí. Jinak dojde k poškození zásobníku.

Případně můžete použít

– kuchyňský ocet s podílem kyseliny maximálně 5%

nebo


– 10% tekutou kyselinu citronovou

Nádobí pak bude vlhčí a bude na něm více skvrn, než když použijete normální leštidlo.


⚠ V žádném případě nepoužívejte ocet s vyšším podílem kyseliny (např. 25% octová esence).
Myčka nádobí by se tím mohla poškodit.

Pokud budete pro mytí používat výhradně vícefunkční mycí prostředky, nemusíte myčku plnit leštidlem.

Plnění leštidlem



■ Stiskněte otvírací tlačítko na víčku zásobníku na leštidlo ve směru šipky. Víčko vyskočí.



- Dejte do zásobníku jen tolik leštidla, aby je bylo vidět v plnicím otvoru.

Do zásobníku se vejde asi 110 ml.

- Zavřete víčko až do zřetelného zaklapnutí, protože jinak může během mytí proniknout voda do zásobníku na leštidlo.
- Dobře otřete případně vylité leštidlo, abyste zabránili silnému pěnění v následujícím programu.

Indikátor doplnění leštidla

Když se rozsvítí indikátor *leštidlo*, je k dispozici rezerva leštidla již jen pro 2 - 3 mytí.

- Doplňte včas leštidlo.

Když trvale používáte vícefunkční mycí prostředky a ruší Vás indikátory doplnění soli a leštidla, můžete oba indikátory naráz vypnout (viz kapitola „Programové volby, Vypnutí indikátorů doplnění“).

Dbejte prosím na to, abyste - až již nebudete používat vícefunkční mycí prostředek - provedli naplnění solí a leštidlem a znovu zapnuli indikátory doplnění.

Nastavení dávkovaného množství leštidla

Pro dosažení optimálního výsledku mytí můžete upravit dávkované množství leštidla.

Dávkované množství lze nastavit na stupeň 0 až 6. Z výroby je nastavený stupeň 3. Toto nastavení je doporučené.

Dávkované množství leštidla může být kvůli automatickému přizpůsobení programů vyšší než nastavená hodnota.

Když na nádobí zůstávají skvrny:

- Nastavte větší množství leštidla.

Když na nádobí zůstávají obláčky a šmouhy:

- Nastavte menší množství leštidla.
- Pokud je myčka nádobí ještě zapnutá, vypněte ji tlačítkem ⏻.
- Držte stisknuté tlačítko volby programů ∨ a **současně** zapněte myčku nádobí tlačítkem ⏻. Tlačítko volby programů ∨ přitom tiskněte nejméně čtyři sekundy, dokud se nerozsvítí pravý spodní indikátor programu.

Pokud se tak nestane, začněte ještě jednou od začátku.

- Stiskněte třikrát tlačítko *krátký*.

Kontrolka *krátký* zabliká třikrát krátce v určitém intervalu.

Nastavená hodnota se zobrazí na ukazateli času za *P*.

Na ukazateli času se zobrazuje blikající řetězec *P 3*.
Je nastavený stupeň 3 (nastavení z výroby).

- Tlačítkem volby programů ∨ zvolte požadovaný stupeň.
  Každým stisknutím tlačítka se posunete o stupeň dál.

Nastavení je okamžitě uloženo.

- Vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.

Na co byste měli dbát

Odstraňte z nádobí velké zbytky jídel.

Předmytí pod tekoucí vodou není nutné!

⚠ V myčce nádobí neumývejte nádobí od popela, písku, vosku, mazacích tuků nebo barvy. Tyto látky myčku nádobí poškodí.

Každý kus nádobí můžete umístit do košů na libovolné místo. Dbejte přitom ovšem následujících pokynů:

– Jednotlivé kusy nádobí a příborů se nesmí vkládat do sebe a vzájemně se překrývat.

– Nádobí ukládejte tak, aby voda mohla opláchnout všechny jeho plochy. Jen tak může být dobře umyté!

– Dbejte na to, aby byly jednotlivé části nádobí pevně usazené.

– Všechny duté nádoby jako šálky, sklenice, hrnce atd. je třeba stavět do košů otvory směrem dolů.

– Vysoké, štíhlé duté nádoby jako např. sklenice na sekt nestavte do rohů koše, ale do střední části. Tam na ně lépe dosáhne proud vody.

– Hluboké nádobí postavte co nejvíce zešikma, aby z něho mohla vytékat voda.

– Dbejte na to, aby ostřikovací ramena nebyla blokována vysokým nádobím nebo nádobím přesahujícím přes koš. V případě potřeby proveďte ruční kontrolu otáčení ramen.

– Dbejte na to, aby malé kusy nádobí nepropadly otvory v koši. Ukládejte proto malé položky, např. víčka, do příborové zásuvky nebo do příborového koše (podle modelu).

Jídla jako např. brambory, rajčata nebo kečup mohou obsahovat přírodní barviva. Tato barviva mohou způsobit zabarvení umělohmotného nádobí a umělohmotných částí myčky nádobí, pokud se do ní dostanou ve větším množství společně s nádobím. Toto zabarvení nemá vliv na stabilitu umělohmotných částí.
Umělohmotné části se mohou zabarvit také mytím stříbrných příborů.

Uspořádání nádobí a příborů

Nádobí nevhodné pro mytí v myčce nádobí

– Příbory a nádobí ze dřeva popř. s dřevěnými částmi se rozmočí a budou nevzhledné. Navíc nejsou pro myčku nádobí vhodná použitá lepidla. Následkem toho mohou odpadnout dřevěné rukojeti.

– Umělecké či antické předměty, cenné vázy nebo sklenice s dekorem: tyto předměty nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

– Umělohmotné části z materiálů, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám: tyto části se mohou zdeformovat.

– Předměty z mědi, mosazi, zinku a hliníku: mohou způsobit zabarvení nebo mohou zmatnět.

– Dekor na glazuře: může po několika mytích vyblednout.

– Křehké sklenice a předměty z křišťálu: po delším používání se mohou zakalit.

Respektujte prosím následující!

Stříbro, které bylo vyleštěno **leštěnkou na stříbro**, může být po skončení mytí ještě vlhké nebo na něm mohou být skvrny, protože dokonale nesteče voda. Musí se pak usušit utěrkou.

Stříbro se může zabarvit při styku s potravinami obsahujícími síru. Patří k nim např. vaječný žloutek, cibule, majonéza, hořčice, luštěniny, ryby, lák na nakládání ryb a marináda.

⚠ Části nádobí z hliníku (např. tukové filtry) nesmí být v myčce nádobí myty silně alkalickými mycími prostředky určenými pro živnostenské nebo průmyslové použití.
Může dojít k poškození materiálu. V extrémních případech hrozí nebezpečí explozivní chemické reakce (výbuch třaskavého plynu).

Tip: Kupujte pouze nádobí a příbory s označením „vhodné pro mytí v myčce nádobí“.

Šetrná péče o sklo

– Sklenice se mohou po mnoha mytích zakalit. Na křehké sklenice proto používejte programy s nízkými teplotami (viz kapitola „Přehled programů“) příp. programy s ošetřováním skla (podle modelu). Nebezpečí zakalení je pak menší.

– Kupujte sklenice vhodné pro myčky nádobí s označením „vhodné pro mytí v myčce nádobí“ (např. sklo Riedel).

– Používejte mycí prostředky se speciálními látkami chránícími sklo.

FlexAssist

Žluté značky FlexAssist označují pohyblivé díly v koších na nádobí a příborové zásuvce. Slouží také jako úchyt a odkazují případně symbolem na oblast použití pohyblivého prvku.

Horní koš

Ohledně ukládání nádobí a příborů respektujte také kapitolu „Uspořádání nádobí a příborů, Příklady uspořádání“.

⚠ Z bezpečnostních důvodů myjte jen s nasazeným horním košem.

- Do horního koše dávejte drobné, lehké a křehké předměty jako podšálky, šálky, sklenice, dezertové misky apod.
  Do horního koše můžete postavit také nízký hrnec.

Nástavec na šálky

- Vyklopte nástavec na šálky za žlutý úchyt ☕ nahoru, abyste mohli uložit vysoké předměty.

O nástavec na šálky můžete opřít sklenice, aby získaly větší stabilitu.

- Sklopte nástavec na šálky a sklenice o něj opřete.


Uspořádání nádobí a příborů

Přestavení horního koše

Abyste v horním nebo spodním koši získali více místa pro vysoké nádobí, můžete horní koš výškově přestavit do tří poloh lišících se vždy o 2 cm.

Aby voda lépe odtékala z prohlubní, můžete horní koš nastavit i šikmo. Dbejte ale na to, aby se dal koš bezvadně zasunout do mycího prostoru.

- Vytáhněte horní koš.



Pro přestavení horního koše nahoru:

- Vytahujte koš nahoru, dokud nezaklapne.

Pro přestavení horního koše dolů:

- Vytáhněte nahoru páčky na bocích koše.
- Nastavte požadovanou polohu a nechte páčky zase pevně zaklapnout.

Podle nastavení horního koše můžete do košů ukládat např. talíře s následujícími průměry.

Myčka nádobí s příborovou zásuvkou

nastavení horního koše	∅ talíře v cm	
	horní koš	spodní koš
nahoře	15	31
uprostřed	17	29
dole	19	27


Spodní koš

Ohledně ukládání nádobí a příborů respektujte také kapitolu „Uspořádání nádobí a příborů, Příklady uspořádání“.

- Velké a těžké nádobí jako talíře, tácy, hrnce, misky atd. ukládejte do spodního koše.
  Do spodního koše můžete ukládat také sklenice, šálky, malé talíře a podšálky.

Sklopné hřebenové držáky

Oba přední hřebenové držáky můžete sklopit, abyste získali více místa pro velké nádobí, např. hrnce, pánve a mísy.




- Stiskněte žlutou páčku dolů ① a sklopte hřebenové držáky ②.

Uspořádání nádobí a příborů

Vyjímatelný hřebenový nástavec

Komfortní nástavec slouží k mytí talířů, misek a hrnců.

Zadní hřebenový nástavec můžete vyjmout, abyste získali více místa pro větší nádobí, např. nízký hrnec.



Vyjmutí ①


- Chcete-li nástavec vyjmout, vytáhněte ho za úchyt nahoru.

Nasazení ②

- Zasuňte háčky nástavce pod podélný drát spodního koše.
- Tlačte nástavec za úchyt dolů až do zaklapnutí.

Držák lahví (podle modelu)

Držák lahví slouží k mytí štíhlého nádobí, jako jsou např. lahve na mléko a kojenecké lahve.



- Nasaďte držák lahví na vyobrazeném místě do spodního koše.
  Na jiných místech by se voda z ostřikovacího ramena nedostala dovnitř lahví. Lahve by nebyly správně čisté.

Příbory


Příborová zásuvka

Ohledně ukládání nádobí a příborů respektujte také kapitolu „Uspořádání nádobí a příborů, Příklady uspořádání“.

- Uspořádejte příbory do příborové zásuvky.


Pokud uložíte nože, vidličky a lžíce odděleně, půjdou příbory později lépe vyjmout.

Aby mohla voda ze lžic beze zbytku odtéci, musí čepele ležet na ozubených částech.



Pro optimální výsledek čištění uložte lžíce vnitřní stranou ke středu příborové zásuvky.

Horní ostřikovací rameno nesmí být blokováno příliš vysokým nádobím (např. dortovou lžicí apod.)!




- Pokud se lžíce nevejdou rukojeťmi mezi úchyty, položte je rukojeťmi na ozubené části.


Uspořádání nádobí a příborů

Příklady uspořádání


Myčka nádobí s příborovou zásuvkou


Horní koš







Spodní koš






Příborová zásuvka





Velmi špinavé nádobí



Čisticí prostředky

⚠ Používejte jen čisticí prostředky pro myčky nádobí pro domácnosti.

Druhy čisticích prostředků

Moderní čisticí prostředky obsahují mnoho účinných látek. Nejdůležitější jsou:

– Komplexotvorné látky vážou látky způsobující tvrdost vody a brání tak usazování vodního kamene.

– Zásady jsou nutné na odmočení zaschlých zbytků jídel.

– Enzymy odbourávají škroby a rozpouštějí bílkoviny.

– Bělicí prostředky na bázi kyslíku odstraňují barevné skvrny (např. od čaje, kávy, rajské omáčky).

Převážně jsou nabízeny jemné alkalické čisticí prostředky s enzymy a bělidlem na bázi kyslíku.

Čisticí prostředky existují v různých podobách.

– Práškové a gelové čisticí prostředky se dají různě dávkovat podle množství naplnění a stupně znečištění umývaného nádobí.

– Tablety obsahují dostatečné množství čisticího prostředku pro většinu použití.

Vedle běžných čisticích prostředků existují vícefunkční produkty (viz kapitola „Programové volby, Agent detergentů“, pokud je k dispozici).
Tyto produkty mají lešticí funkci a funkci změkčování vody (náhrada soli). V obchodě je naleznete pod označením „3 v 1“ a s dalšími složkami navíc pro ochranu skla a leštění nerezu nebo s funkcí zesíleného účinku čištění pod označeními „5 v 1“, „7 v 1“ nebo „vše v 1“ atd.
Používejte prosím tyto kombinované čisticí prostředky pouze pro rozsah tvrdosti vody uvedený výrobcem na obalu.
Čisticí a sušicí výkony těchto kombinovaných čisticích prostředků se velmi liší.

Optimálních výsledků mytí a sušení dosáhnete použitím normálních čisticích prostředků ve spojení s nezávislým dávkováním soli a leštidla.


Dávkování čisticích prostředků

- Při dávkování čisticích prostředků dbejte pokynů výrobce uvedených na obalu.
- Není-li uvedeno jinak, dávkujte jednu čisticí tabletu nebo podle stupně znečištění nádobí 20 až 30 ml do komory II. Při velmi špinavém nádobí můžete dát navíc malé množství čisticího prostředku do komory I.
- Může se stát, že se v programu „QuickPowerWash“ (pokud je k dispozici) některé tablety nerozpustí úplně.

Pokud použijete menší množství čisticího prostředku, než je doporučeno, nemuselo by se nádobí správně umýt.


⚠ Čisticí prostředky mohou vyvolat poleptání sliznice nosu, úst a jícnu.
Práškové čisticí prostředky nevdechujte. Čisticí prostředky nepolykejte. V případě požití nebo vdechnutí čisticího prostředku ihned vyhledejte lékaře.
Zabraňte dětem, aby přišly do styku s čisticími prostředky. V myčce nádobí by ještě mohly být zbytky čisticího prostředku. Proto nedovolte dětem, aby se přibližovaly k otevřené myčce nádobí. Čisticí prostředky dávejte do myčky až před spuštěním programu a zajistěte dvířka dětskou pojistkou (dle modelu).

Plnění mycím prostředkem



- Stiskněte otvírací tlačítko. Otevře se víčko zásobníku.

Po skončení programu je víčko zásobníku otevřené.



- Naplňte komory mycím prostředkem a zavřete víčko zásobníku.
- Uzavřete také obal mycího prostředku. Mycí prostředek by jinak mohl zhrudkovatět.

Pomoc při dávkování

Do komory I se vejde maximálně 10 ml, do komory II maximálně 50 ml mycího prostředku.

V komoře II jsou jako pomoc pro dávkování vyznačené rysky 20 a 30. Tyto rysky znázorňují při dvířkách vyklopených do vodorovné polohy přibližné množství v ml.

Zapnutí

- Pokud je zavřený vodovodní kohoutek, otevřete ho.
- Otevřete dvířka.
- Zkontrolujte, zda se dá volně otáčet ostřikovacími rameny.
- Zapněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.

Svítí kontrolka zvoleného programu.

Kdybyste chtěli, aby místo programu *ECO* zůstal zvolen naposledy použitý program, tak zapněte programovou volbu „memory“ (viz kapitola „Programové volby, Memory“).

Volba programu

Program zvolte podle druhu nádobí a stupně jeho znečištění.

V kapitole **„Přehled programů“** jsou popsány programy a jejich oblasti použití.

- Tlačítkem volby programů ∨ zvolte požadovaný program.

Svítí kontrolka zvoleného programu. Na ukazateli času se zobrazuje doba trvání zvoleného programu v hodinách a minutách.

Nyní můžete zvolit programové volby (viz kapitola „Programové volby“).

Když jsou zvoleny programové volby, svítí případně příslušné kontrolky.

Spuštění programu

■ Spusťte program zavřením dvířek.

Program se spustí.

Jako potvrzení zahájeného průběhu programu svítí optická kontrola funkce.

Program přerušte, pokud vůbec, jen v prvních minutách jeho průběhu. Jinak by mohly být vynechány důležité úseky programu.

Ukazatel času

Před spuštěním programu se na displeji zobrazí předpokládaná doba trvání zvoleného programu. Během provádění programu se při otevřených dvířkách zobrazuje doba zbývající do skončení programu.

Aktuální úsek programu je vyznačen symbolem:

- předmytí / namáčení
- čištění
- mezioplach
- leštění
- sušení
- konec

Údaj o době trvání programu se může u stejného programu měnit. Závisí to mimo jiné na teplotě přitékající vody, regeneračním cyklu změkčovače, druhu čisticího prostředku, množství nádobí a znečištění nádobí.

Když program zvolíte poprvé, zobrazí se časová hodnota, která odpovídá průměrné délce programu pro připojení na studenou vodu.

Časové hodnoty v přehledu programů odpovídají délce programu při standardním naplnění a standardních teplotách.

Při každém průběhu programu elektronika upravuje dobu jeho trvání podle teploty přitékající vody a množství nádobí.

Řízení energie

Pro úsporu energie se myčka nádobí 10 minut po posledním stisknutí tlačítka nebo skončení programu samočinně vypne (viz kapitola „Programové volby, Optimalizace standby“).

- Pro opětovné zapnutí myčky stiskněte tlačítko ⏻.

Když probíhá program nebo se odpočítává předvolba startu nebo když se vyskytuje chyba, myčka nádobí se nevypne.

Konec programu

Na konci programu při zavřených dvířkách pomalu bliká optická kontrola funkce a případně zazní signální tóny.

Optická kontrola funkce příp. ukazatel času zhasnou 10 minut po skončení programu.

V některých programech se dvířka automaticky pootevřou, aby se zlepšilo sušení.

Případně se krátce zobrazí zbývající doba trvání programu. Potom zhasne ukazatel času a bliká kontrolka ◴. Zbývající dobu trvání programu si můžete nechat zobrazit tak, že stisknete některé tlačítko.

Po skončení programu se na ukazateli času zobrazuje *0.00*.

Po skončení programu případně ještě několik minut běží ventilátor sušení.

- Dvířka úplně otevřete, aby zase zajela lišta zámku dvířek.

Nyní můžete vyjmout nádobí.

⚠ Pokud máte vypnuté automatické otvírání dvířek (viz kapitola „Programové volby, AutoOpen“) a přesto byste chtěli dvířka po skončení programu otevřít, tak dvířka otevřete úplně.

Jinak může dojít k poškození choulostivých hran pracovní desky vodní párou, protože již neběží ventilátor.

Vypnutí

Po skončení programu:

- Otevřete dvířka.
- Myčku nádobí můžete kdykoli vypnout tlačítkem ⏻.

Když myčku nádobí vypnete v průběhu programu, bude program ukončen.

Tímto způsobem můžete ukončit i aktivovanou předvolbu startu (FlexiTimer).

Ponecháte-li myčku nádobí na delší dobu bez dozoru, například během dovolené, pro jistotu zavřete vodovodní kohoutek.

Vyjmutí nádobí

Horké nádobí je citlivé vůči otřesům! Nechte je proto po vypnutí vychladnout v myčce tak dlouho, až je budete moci uchopit.

Když po skončení programu úplně otevřete dvířka, nádobí vychladne rychleji.

Nejprve vyjměte nádobí ze spodního koše, potom z horního koše a na konec z příborové zásuvky.
Tak zabráníte tomu, aby kapky vody kapaly z horního koše nebo příborové zásuvky na nádobí ve spodním koši.

Přerušení programu

Program se přeruší, jakmile otevřete dvířka.
Když dvířka opět zavřete, bude program po několika sekundách pokračovat od místa přerušení dále.

⚠ Když je v myčce nádobí horká voda, hrozí nebezpečí opaření!
Otvírejte proto dvířka, jen pokud je to nezbytně nutné, a velmi opatrně. Než dvířka opět zavřete, nejdříve je asi na 20 sekund jen přivřete, aby došlo k vyrovnání teplot v mycím prostoru. Potom dvířka zavřete tak, až zřetelně zaklapne zámek.

Změna programu

Pokud je už otevřený uzávěr zásobníku na čisticí prostředek, program již neměňte.

Když je program už spuštěný, můžete ho změnit následujícím způsobem:

- Otevřete dvířka.
- Vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.
- Myčku nádobí znovu zapněte tlačítkem ⏻.
- Zvolte požadovaný program a spusťte ho zavřením dvířek.

Jako potvrzení zahájeného průběhu programu svítí optická kontrola funkce.

krátký

Volba *krátký* způsobí zkrácení doby trvání programu v programech, v nichž je tato volba účinná (viz kapitola „Přehled programů“).

Pro dosažení optimálního výsledku mytí se zvýší hodnoty spotřeby.

Ve spojení s programem *QuickPowerWash* způsobí volba *krátký* mytí výhradně pro odstranění solného roztoku, který přetekl při plnění nádoby na sůl.

- Otevřete dvířka.
- Zapněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.
- Zvolte program.
- Stiskněte tlačítko *krátký*.

Svítí kontrolka *krátký*.

- Nyní můžete spustit program.

Zvolená volba zůstane pro příslušný program aktivní, dokud nastavení znovu nezměníte.

Agent detergentů

Pro dosažení optimálního výsledku mytí myčka nádobí automaticky přizpůsobuje průběhy programů používanému druhu čisticího prostředku. Podle programu se přitom může změnit doba trvání programu a spotřeba energie.

Vypnutí indikátorů doplnění

Když trvale používáte vícefunkční čisticí prostředky a ruší Vás indikátory doplnění soli a leštidla, můžete oba indikátory naráz vypnout. Nemá to vliv na funkci agent detergentů.

- Otevřete dvířka.
- Pokud je myčka nádobí ještě zapnutá, vypněte ji tlačítkem ⏻.
- Podržte stisknuté tlačítko volby programů ∨ a **současně** zapněte myčku tlačítkem ⏻.
  Tlačítko volby programů ∨ přitom držte stisknuté nejméně čtyři sekundy, dokud se nerozsvítí pravý spodní indikátor programu.

Pokud se tak nestane, začněte ještě jednou od začátku.

- Stiskněte devětkrát tlačítko *krátký*.

Kontrolka *krátký* v určitém intervalu devětkrát krátce zabliká.

Řetězec blikající na ukazateli času ukazuje, zda jsou indikátory doplnění zapnuté nebo vypnuté:

– *P 1*: indikátory doplnění jsou zapnuté

– *P 0*: indikátory doplnění jsou vypnuté

- Kdybyste nastavení chtěli změnit, stiskněte tlačítko volby programů ∨.

Nastavení je okamžitě uloženo.

- Vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.

Dbejte prosím na to, abyste – až již nebudete používat vícefunkční čisticí prostředek – provedli naplnění solí a leštidlem a znovu zapnuli indikátory doplnění.

Předvolba startu

Můžete nastavit čas spuštění programu, např. abyste využili noční proud. K tomu účelu můžete čas spuštění odložit o 30 minut až 24 hodin.
Při odložení spuštění o 30 minut až 9 hodin 30 minut se čas nastavuje v 30minutových krocích, nad touto dobou v hodinových krocích.

Při použití předvolby času dbejte na to, aby byl suchý zásobník na mycí prostředek, když do něj dáváte mycí prostředek; případně ho napřed vytřete do sucha. Jinak by mohl mycí prostředek zhrudkovatět a pak by se nevypláchl úplně.
Nepoužívejte tekuté mycí prostředky. Mycí prostředek může vytéci.

- Otevřete dvířka.
- Zapněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.
- Zvolte požadovaný program.
- Stiskněte tlačítko 🕘.

Na displeji se zobrazuje čas, který byl naposledy nastavený jako předvolený čas startu. Svítí kontrolka 🕘.

- Nastavte tlačítkem 🕘 požadovaný předvolený čas startu.

Když podržíte stisknuté tlačítko 🕘, bude se čas automaticky zvyšovat do *24 hod*. Chcete-li začít znovu od *0.30 hod*, stiskněte pak dvakrát tlačítko 🕘.

- Zavřete dvířka.

- Jestliže chcete zkontrolovat čas zbývající do startu, otevřete dvířka.

Čas do spuštění programu se odpočítává: nad 10 hodinami v hodinových krocích, pod 10 hodinami v minutových krocích.

Po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí zvolený program. Na ukazateli času se zobrazuje zbývající čas a zhasne kontrolka ⏲.

Zobrazení předvoleného času startu na ukazateli času:

do 59 minut:
např. 30 minut = *0.30*

1 hodina až 9 hodin 30 minut:
např. 5 hodin = *5.00*

od 10 hodin:
např. 15 hodin = *15*

Spuštění programu před uplynutím předvoleného času startu:

Program můžete spustit, i když ještě neuplynul předvolený čas startu. Postupujte při tom takto:

- Otevřete dvířka.
- Vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.
- Myčku nádobí znovu zapněte tlačítkem ⏻.
- Zvolte případně požadovaný program.
- Spusťte program zavřením dvířek.

Jako potvrzení zahájeného průběhu programu svítí optická kontrola funkce.

Signální tóny

Konec programu mytí a chyby, které se případně vyskytly, mohou být signalizovány sekvencí tónů.

Signální tóny na konci programu a varovný tón při výskytu chyby zazní čtyřikrát v určitém intervalu s krátkou pauzou.

Signální tóny jsou z výroby vypnuté. Signální tóny můžete zapnout, takže na konci programu budou znít. Varovný tón v případě chyby je stále zapnutý.

- Otevřete dvířka.
- Pokud je myčka nádobí ještě zapnutá, vypněte ji tlačítkem ⏻.
- Podržte stisknuté tlačítko volby programů ∨ a **současně** zapněte myčku tlačítkem ⏻.
  Tlačítko volby programů ∨ přitom držte stisknuté nejméně čtyři sekundy, dokud se nerozsvítí pravý spodní indikátor programu.

Pokud se tak nestane, začněte ještě jednou od začátku.

- Stiskněte čtyřikrát tlačítko *krátký*.

Kontrolka *krátký* v určitém intervalu čtyřikrát krátce zabliká.

Řetězec blikající na ukazateli času ukazuje, zda jsou zapnuté nebo vypnuté signální tóny na konci programu:

– *P 1*: signální tóny jsou zapnuté

– *P 0*: signální tóny jsou vypnuté

- Kdybyste nastavení chtěli změnit, stiskněte tlačítko volby programů ∨.

Nastavení je okamžitě uloženo.

- Vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.

Přizpůsobení automatiky

Program *Automatika* můžete přizpůsobit tak, aby se odstranilo silně ulpělé znečištění, když je současně malé celkové množství nečistot. Přitom se zvýší spotřeba energie.

- Otevřete dvířka.
- Pokud je myčka nádobí ještě zapnutá, vypněte ji tlačítkem ⏻.
- Podržte stisknuté tlačítko volby programů ∨ a **současně** zapněte myčku tlačítkem ⏻.
  Tlačítko volby programů ∨ přitom držte stisknuté nejméně čtyři sekundy, dokud se nerozsvítí pravý spodní indikátor programu.

Pokud se tak nestane, začněte ještě jednou od začátku.

- Stiskněte pětkrát tlačítko *krátký*.

Kontrolka *krátký* v určitém intervalu pětkrát krátce zabliká.

Řetězec blikající na ukazateli času indikuje, zda je zapnutá volba „přizpůsobit automatiku“:

– *P 1*: volba „přizpůsobit automatiku“ je zapnutá

– *P 0*: volba „přizpůsobit automatiku“ je vypnutá

- Kdybyste nastavení chtěli změnit, stiskněte tlačítko volby programů ∨.

Nastavení je okamžitě uloženo.

- Vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.

Memory

Pomocí volby „memory“ můžete uložit do paměti naposledy použitý program. Když po skončení programu myčku vypnete a znovu zapnete, nebude zvolen program *ECO*, nýbrž naposledy použitý program.

- Otevřete dvířka.
- Pokud je myčka nádobí ještě zapnutá, vypněte ji tlačítkem ⏻.
- Podržte stisknuté tlačítko volby programů ∨ a **současně** zapněte myčku tlačítkem ⏻.
  Tlačítko volby programů ∨ přitom držte stisknuté nejméně čtyři sekundy, dokud se nerozsvítí pravý spodní indikátor programu.

Pokud se tak nestane, začněte ještě jednou od začátku.

- Stiskněte šestkrát tlačítko *krátký*.

Kontrolka *krátký* v určitém intervalu šestkrát krátce zabliká.

Řetězec blikající na ukazateli času indikuje, zda je zapnutá volba „memory“:

– *P 1*: volba „memory“ je zapnutá

– *P 0*: volba „memory“ je vypnutá

- Kdybyste nastavení chtěli změnit, stiskněte tlačítko volby programů ∨.

Nastavení je okamžitě uloženo.

- Vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.

AutoOpen

V některých programech se automaticky pootevřou dvířka, aby se zlepšilo sušení.

Tuto funkci můžete také vypnout.

- Otevřete dvířka.
- Pokud je myčka nádobí ještě zapnutá, vypněte ji tlačítkem ⏻.
- Držte stisknuté tlačítko volby programů ∨ a **současně** zapněte myčku nádobí tlačítkem ⏻. Tlačítko volby programů ∨ přitom tiskněte nejméně čtyři sekundy, dokud se nerozsvítí pravý spodní indikátor programu.

Pokud se tak nestane, začněte ještě jednou od začátku.

- Stiskněte sedmkrát tlačítko ⏲.

Kontrolka ⏲ v určitém intervalu sedmkrát krátce zabliká.

Řetězec blikající na ukazateli času indikuje, zda je zapnutá volba „AutoOpen“:

– *P 1*: volba „AutoOpen“ je zapnutá

– *P 0*: volba „AutoOpen“ je vypnutá

- Kdybyste nastavení chtěli změnit, stiskněte tlačítko volby programů ∨.

Nastavení je okamžitě uloženo.

- Vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.

⚠ Pokud máte vypnuté automatické otvírání dvířek a přesto byste chtěli dvířka po skončení programu otevřít, tak dvířka otevřete úplně. Jinak může dojít k poškození choulostivých hran pracovní desky vodní párou, protože již neběží ventilátor.

Optimalizace standby

Z výroby je volba „optimalizace standby“ zapnutá.

Proto se myčka nádobí pro úsporu energie několik minut po posledním stisknutí tlačítka nebo ukončení programu samočinně vypne.

Když probíhá program nebo se odpočítává předvolba startu nebo když se vyskytuje chyba, myčka nádobí se nevypne.

Optimalizaci standby můžete také vypnout. Asi o 6 hodin se tím prodlouží doba do samočinného vypnutí myčky a zvýší se spotřeba energie.

- Otevřete dvířka.
- Pokud je myčka nádobí ještě zapnutá, vypněte ji tlačítkem ⏻.
- Podržte stisknuté tlačítko volby programů ∨ a **současně** zapněte myčku tlačítkem ⏻.
  Tlačítko volby programů ∨ přitom držte stisknuté nejméně čtyři sekundy, dokud se nerozsvítí pravý spodní indikátor programu.

Pokud se tak nestane, začněte ještě jednou od začátku.

- Stiskněte osmkrát tlačítko *krátký*.

Kontrolka *krátký* v určitém intervalu osmkrát krátce zabliká.

Řetězec blikající na ukazateli času indikuje, zda je zapnutá volba „optimalizace standby“:

– *P 1*: volba „optimalizace standby“ je zapnutá

– *P 0*: volba „optimalizace standby“ je vypnutá

- Kdybyste nastavení chtěli změnit, stiskněte tlačítko volby programů ∨.

Nastavení je okamžitě uloženo.

- Vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.

Nastavení z výroby

Všechna nastavení můžete vrátit na hodnoty nastavené ve výrobě.

- Otevřete dvířka.
- Pokud je myčka nádobí ještě zapnutá, vypněte ji tlačítkem ⏻.
- Podržte stisknuté tlačítko volby programů ∨ a **současně** zapněte myčku tlačítkem ⏻.
  Tlačítko volby programů ∨ přitom držte stisknuté nejméně čtyři sekundy, dokud se nerozsvítí pravý spodní indikátor programu.

Pokud se tak nestane, začněte ještě jednou od začátku.

- Stiskněte 19krát tlačítko *krátký*.

Kontrolka *krátký* zabliká 1krát dlouze a v určitém intervalu 9krát krátce.

Řetězec blikající na ukazateli času indikuje, zda bylo některé nastavení nastaveno odlišně od nastavení z výroby:

– *P 1*: Všechny hodnoty jsou nastavené na nastavení z výroby.

– *P 0*: Nejméně jedno nastavení bylo změněno.

- Kdybyste chtěli myčku nádobí vrátit na nastavení z výroby, stiskněte tlačítko volby programu ∨.

Nastavení je okamžitě uloženo.

- Vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.

Přehled programů

program	průběh programu				
	předmytí	čištění °C	mezioplach	leštění °C	sušení
ECO [1)]		52	X	46	X
automatika	variabilní průběh programu, snímači řízené přizpůsobení podle množství nádobí a zbytků jídla				
	dle potřeby	45-65	dle potřeby	55-70	X
intenzivní 75 °C	2X	75	X	58	X
QuickPower Wash		65	X	65	X
jemný	X	45	X	58	X
standardní 55 °C	X	55	X	58	X

[1)] Tento program je nejúčinnější z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro mytí normálně špinavého nádobí.

spotřeba [2]			trvání [2]	
elektrická energie		voda		
studená voda 15 °C kWh	teplá voda 55 °C kWh	litry	studená voda 15 °C h:min	teplá voda 55 °C h:min
0,70	0,39	8,7	3:56	3:51
0,70 [3] -1,10 [4]	0,50 [3] -0,70 [4]	6,0 [3] -13,5 [4]	1:40-3:03	1:35-2:51
1,15	0,75	13,5	2:58	2:51
1,05	0,70	10,5	0:58	0:58
0,75	0,40	12,0	2:05	1:54
0,85	0,50	12,0	2:14	2:04


[2] Uvedené hodnoty byly stanoveny podle EN 50242. V praxi se mohou vyskytnout značné rozdíly kvůli odlišným podmínkám nebo vlivem snímačů. Zobrazená doba trvání se nastaví podle podmínek ve Vaší domácnosti.

Zvolením programových voleb se změní spotřeba a doba trvání programů (viz kapitola „Programové volby“).


[3] Částečná náplň s malým znečištěním

[4] Úplná náplň se silným znečištěním

Přehled programů



[1] Zbytky jídla s obsahem škrobu mohou být např. z brambor, těstovin, rýže nebo eintopfů. Zbytky jídla s obsahem bílkovin mohou být z pečeného masa, ryb, vajec nebo z nákypů.



2) viz kapitola „Čisticí prostředky“

3) nejlepší výsledky čištění jen ve spojení s rychle rozpustným Miele UltraTab Multi

4) v „další “ (podle modelu)

Kontrolujte pravidelně (asi jednou za 4–6 měsíců) celkový stav své myčky. Zabráníte tak výskytu poruch ještě předtím, než k nim dojde.

⚠ Všechny povrchy jsou náchylné na poškrábání.
Všechny povrchy se mohou zabarvit nebo změnit, pokud přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky.

Čištění mycího prostoru

Mycí prostor je v maximální míře samočisticí, pokud vždy použijete správné množství čisticího prostředku.

Pokud přesto dojde k usazování vodního kamene nebo tuku, můžete tyto usazeniny odstranit pomocí speciálního čisticího prostředku (k dostání u servisní služby Miele nebo v internetové prodejně Miele). Respektujte přitom upozornění na obalu čisticího prostředku.

Při převážném používání mycích programů s nízkými teplotami (< 50 °C) hrozí nebezpečí tvorby choroboplodných zárodků a zápachu v mycím prostoru. Po několika použitích programů s nízkou teplotou zvýší myčka nádobí automaticky teplotu v posledním oplachování zvoleného programu. Tím se zabrání vytváření povlaků a zápachu.

- Čistěte pravidelně sítka v mycím prostoru.

Čištění dveřního těsnění a dvířek

Na těsnění dvířek a boky dvířek myčky nedosáhne stříkaný proud vody a tyto části se nevyčistí. Proto se tam může vytvářet plíseň.

- Těsnění dveří otírejte pravidelně vlhkým hadříkem od zbytků jídel.
- Otírejte rozlité zbytky jídel a nápojů z boků dvířek myčky.

Čištění ovládacího panelu

- Ovládací panel čistěte **jen** vlhkým hadříkem.

Čištění světelného vodiče

Světelný vodič optické kontroly funkce je umístěný v plechovém krytu pod pracovní deskou.

- V případě potřeby čistěte světelný vodič jen vlhkým hadříkem nebo běžným čisticím prostředkem na umělé hmotry.

Čištění čelní stěny přístroje

⚠ Pokud nečistoty působí delší dobu, nedají se pak již případně odstranit a povrchy se mohou zabarvit nebo změnit.
Odstraňujte nečistoty nejlépe ihned.

■ Čelní stěnu přístroje čistěte čistou houbovou utěrkou, prostředkem na ruční mytí nádobí a teplou vodou. Nakonec ji vysušte jemnou utěrkou.
Na čištění můžete použít také čistou, vlhkou utěrku z mikrovlákna bez použití čisticího prostředku.

Aby se zabránilo poškození povrchů, nepoužívejte při čištění:

– čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny a chlór,
– čisticí prostředky na odstranění vodního kamene,
– prostředky na drhnutí, např. prášek na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky,
– čisticí prostředky obsahující rozpouštědla,
– čisticí prostředky na nerez,
– čisticí prostředky na myčky nádobí,
– čisticí prostředky na pečicí trouby,
– čisticí prostředky na sklo,
– tvrdé odírací houbičky a kartáče (např. houbičky na hrnce, upotřebené houbičky obsahující ještě zbytky drhnoucích prostředků),
– odstraňovače nečistot,
– ostré kovové škrabky,
– ocelovou vlnu,
– napařovací čisticí přístroje.

Kontrola sítek v mycím prostoru

Kombinace sítek na dně mycího prostoru zachycuje hrubé nečistoty obsažené v mycí vodě. Tyto částice se tak nemohou dostat do oběhového systému, který by je přes ostřikovací ramena zanesl zpět do mycího prostoru.


⚠ Bez sítek se myčka nádobí nesmí používat!

Sítka se mohou v průběhu času zanést nečistotami. Doba závisí na okolnostech ve Vaší domácnosti.

- Pravidelně kontrolujte stav kombinace sítek a v případě potřeby je vyčistěte.


Čištění sítek

- Vypněte myčku nádobí.




- Otočte rukojeť dozadu a uvolněte kombinaci sítek ①.
- Vyjměte kombinaci sítek ②, odstraňte hrubé nečistoty a sítko dobře opláchněte pod tekoucí vodou.
  Použijte na čištění případně kartáč na nádobí.

⚠ Dávejte pozor, aby se přitom nedostaly hrubé nečistoty do oběhového systému a neucpaly ho.



Pro vyčištění vnitřní strany sítka musíte otevřít uzávěr:

- K tomuto účelu stiskněte úchopové žlábky ve směru šipky ① a otevřete uzávěr sítka ②.
- Vyčistěte všechny součásti pod tekoucí vodou.
- Potom zavřete uzávěr tak, aby zaklapla pojistka.



- Vložte kombinaci sítek zpět tak, aby dobře dosedala na dno mycího prostoru.
- Otáčejte pak rukojetí zezadu dopředu, dokud nebudou navzájem vyrovnané špičky šipek, abyste kombinace sítek zajistili.

⚠ Kombinace sítek se musí nasadit pečlivě a musí být zajištěná.
Jinak by se mohly dostat hrubé nečistoty do oběhového systému a ucpat ho.


Čištění ostřikovacích ramen

V tryskách a ložiskách ostřikovacích ramen se mohou usazovat zbytky jídel. Proto byste měli ostřikovací ramena pravidelně (každých 4 - 6 měsíců) kontrolovat.


- Vypněte myčku nádobí.

Následujícím způsobem odejměte ostřikovací ramena:


- Vytáhněte příborovou zásuvku (pokud je k dispozici).
- Zatlačte **horní** ostřikovací rameno nahoru, aby zaskočilo vnitřní ozubení, a rameno vyšroubujte.



- Zatlačte **střední** ostřikovací rameno nahoru ①, aby zaskočilo vnitřní ozubení, a rameno vyšroubujte ②.
- Vytáhněte spodní koš.



- Stáhněte **spodní** ostřikovací rameno silou směrem nahoru.



- Zatlačte zbytky jídel v tryskách špičatým předmětem do ostřikovacího ramena.
- Vypláchněte ostřikovací ramena důkladně pod tekoucí vodou.
- Ostřikovací ramena opět nasaďte a zkontrolujte, zda se jimi dá volně otáčet.

Většinu poruch a chyb, které vznikají při běžném provozu, můžete odstranit sami. Protože nemusíte volat servisní službu, ušetříte v mnoha případech čas a peníze!

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení příčiny poruchy nebo chyby a při jejich odstranění. Mějte ovšem na paměti následující upozornění:

⚠ Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím.
Opravy elektrických přístrojů proto smí provádět jen pověření kvalifikovaní pracovníci.

Technické poruchy

Problém	Příčina a odstranění
Myčka nádobí se nerozběhne.	Nejsou správně zavřená dvířka. ■ Dvířka pevně přitlačte.
	Není zasunutá zástrčka. ■ Zasuňte zástrčku.
	Vypnula pojistka domovní instalace. ■ Zapněte pojistku (minimální jištění viz typový štítek).
	Myčka nádobí není zapnutá. ■ Zapněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.
Myčka nádobí přestala mýt.	Vypnula pojistka domovní instalace. ■ Zapněte pojistku (minimální jištění viz typový štítek). ■ Jestliže pojistka znovu vypne, zavolejte servisní službu Miele.
Po spuštění programu nesvítí optická kontrola funkce.	Nebyl správně namontovaný světelný vodič. ■ Namontujte správně světelný vodič (viz montážní plán).
Lišta zámku dvířek po automatické otevření dvířek otevřením dvířek znovu nezajede.	Vyskytla se závada v oblasti mechaniky dvířek nebo je vadné vyrovnání hmotnosti dvířek. ■ Zavolejte servisní službu Miele. Myčku nádobí lze nadále provozovat jen s vypnutou funkcí AutoOpen. V nepravděpodobném případě další chybné funkce jinak hrozí nebezpečí poranění.

Co udělat, když . . .

Problém	Příčina a odstranění
Zazní varovný tón. Program se nespustí. Nesvítí optická kontrola funkce.	Dvířka nejsou správně zavřená, protože po automatickém otevření dvířek nebyla dvířka úplně otevřena. ■ Dvířka úplně otevřete, aby zase zajela lišta zámku dvířek. ■ Zavřete pak dvířka.

Problém	Příčina a odstranění
Rychle bliká optická kontrola funkce. Zní varovný tón. Při otevřených dvířkách blikají všechny kontrolky volby programů. Na ukazateli času se zobrazuje číslo chyby *FXX*.	Případně se vyskytla technická závada. ■ Vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻. ■ Myčku nádobí po několika sekundách znovu zapněte. ■ Zvolte požadovaný program. ■ Zavřete dvířka. Pokud budou kontrolky znovu blikat, vyskytuje se technická závada. ■ Zavolejte servisní službu Miele.
Chyba *F10*: **Trvale zní varovný tón. Navíc případně běží vypouštěcí čerpadlo i při otevřených dvířkách.**	Zareagoval ochranný systém Waterproof. ■ Zavřete vodovodní kohoutek. ■ Zavolejte servisní službu Miele.
Chyba *F18*:	Vyskytla se závada v oběhovém čerpadle. ■ Nejméně na 30 sekund vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻. ■ Myčku nádobí znovu zapněte. ■ Zvolte požadovaný program. ■ Zavřete dvířka. Jestliže se chyba zobrazí znovu, vyskytuje se technická závada. ■ Zavolejte servisní službu Miele.

Co udělat, když . . .

Porucha na přívodu vody

Problém	Příčina a odstranění
Rychle bliká optická kontrola funkce. Zní varovný tón. Střídavě bliká a svítí kontrolka *přítok*/*odtok*	Je zavřený vodovodní kohoutek. ■ Úplně otevřete vodovodní kohoutek.
Rychle bliká optická kontrola funkce. Zní varovný tón. Bliká kontrolka *přítok*/*odtok*. Na ukazateli času se zobrazuje číslo chyby F12 nebo F13.	Než poruchu odstraníte: ■ Vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.
	Chyba při napouštění vody. ■ Úplně otevřete vodovodní kohoutek a spusťte program znovu. ■ Vyčistěte sítko v přítoku vody (viz kapitola „Odstraňování závad“). ■ Průtočný tlak v místě přípojky vody je nižší než 50 kPa (0,5 bar). Zeptejte se instalatéra na možnosti nápravy.

Porucha na odtoku vody

Problém	Příčina a odstranění
Rychle bliká optická kontrola funkce. Zní varovný tón. Bliká kontrolka *přítok/ odtok*. Na ukazateli času se zobrazuje číslo chyby *F11*.	Než poruchu odstraníte: ■ Vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.
	Chyba při odtoku vody. V mycím prostoru se případně nachází voda. ■ Vyčistěte kombinaci sítek (viz kapitola „Čištění a ošetřování, Čištění sítek“). ■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo (viz kapitola „Odstraňování závad“). ■ Vyčistěte zpětný ventil (viz kapitola „Odstraňování závad“). ■ Odstraňte případně zalomení nebo zvedající se smyčku z odtokové hadice.

Co udělat, když . . .

Obecné problémy s myčkou nádobí

Problém	Příčina a odstranění
V zásobníku na mycí prostředek po mytí ulpívají zbytky prostředku.	Zásobník na mycí prostředek byl při plnění ještě vlhký. ■ Dávejte mycí prostředek jen do suchého zásobníku.
Nedá se zavřít uzávěr zásobníku na mycí prostředek.	Ulpívající zbytky mycího prostředku blokují uzávěr. ■ Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Po skončení programu je na vnitřních dvířkách a případně na vnitřních stěnách vrstvička vlhkosti.	Normální způsob funkce sušicího systému. Vlhkost se po určité době odpaří.
Po skončení programu je voda v mycím prostoru.	Než poruchu odstraníte: ■ Vypněte myčku nádobí tlačítkem ⏻.
	Je ucpaná kombinace sítek v mycím prostoru. ■ Vyčistěte kombinaci sítek (viz kapitola „Čištění a ošetřování, Čištění sítek“).
	Je zablokované vypouštěcí čerpadlo nebo zpětný ventil. ■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo nebo zpětný ventil (viz kapitola „Odstraňování závad“).
	Je zalomená odtoková hadice. ■ Odstraňte zalomení z odtokové hadice.

Zvuky

Problém	Příčina a odstranění
Zvuk nárazů v mycím prostoru	Ostřikovací rameno naráží na nádobí. ■ Přerušte program a přerovnejte nádobí, které překáží ostřikovacím ramenům.
Klepání v mycím prostoru	Nádobí se pohybuje v mycím prostoru. ■ Přerušte program a přerovnejte nádobí tak, aby stálo pevně.
	Ve vypouštěcím čerpadle se nachází cizí těleso (např. pecka z třešně). ■ Odstraňte cizí těleso z vypouštěcího čerpadla (viz kapitola „Odstraňování závad, Čištění vypouštěcího čerpadla a zpětného ventilu“).
Zvuk nárazů ve vodovodním potrubí	Je případně vyvolán způsobem uložení vodovodního potrubí v místě instalace příp. jeho příliš malým průřezem. ■ Nemá vliv na funkci myčky nádobí. Případně se zeptejte instalatéra.

Co udělat, když . . .

Neuspokojivý výsledek mytí

Problém	Příčina a odstranění
Nádobí není čisté.	Nádobí nebylo správně uspořádáno. ■ Dbejte pokynů v kapitole „Uspořádání nádobí a příborů“.
	Program byl příliš slabý. ■ Zvolte silnější program (viz kapitola „Přehled programů“).
	Jedná se o silně ulpělé nečistoty při celkově malém znečištění nádobí (např. zbytky čaje). ■ Použijte programovou volbu „přizpůsobit automatiku“ (viz kapitola „Programové volby“).
	Bylo nadávkováno příliš málo mycího prostředku. ■ Použijte více mycího prostředku nebo případně mycí prostředek změňte.
	Ostřikovací ramena jsou blokována nádobím. ■ Proveďte kontrolu otáčení a případně přerovnejte nádobí.
	Kombinace sítek v mycím prostoru není čistá nebo není správně usazená. V důsledku toho mohou být ucpané i trysky ostřikovacích ramen. ■ Vyčistěte kombinaci sítek nebo ji správně nasaďte. ■ Vyčistěte případně trysky ostřikovacích ramen (viz kapitola „Čištění a ošetřování, Čištění ostřikovacích ramen“).
	Zpětný ventil je zablokovaný v otevřeném stavu. Do mycího prostoru se vrací špinavá voda. ■ Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo a zpětný ventil (viz kapitola „Odstraňování závad“).
Na sklenicích a příborech zůstávají šmouhy. Sklenice mají namodralý nádech; povlaky se dají otřít.	Je nastaveno příliš velké množství leštidla. ■ Snižte dávkované množství (viz kapitola „První uvedení do provozu, Leštidlo“).

Problém	Příčina a odstranění
Není suché nádobí nebo jsou skvrny na sklenicích a příborech.	Je příliš malé množství leštidla nebo je prázdný zásobník na leštidlo. ■ Doplňte leštidlo, zvyšte dávkované množství nebo při dalším doplňování změňte typ leštidla (viz kapitola „První uvedení do provozu, Leštidlo“).
	Nádobí bylo vyjmuto příliš brzy. ■ Vyjímejte nádobí později (viz kapitola „Provoz“).
	Používáte vícefunkční mycí prostředky, jejichž sušicí výkon je příliš slabý. ■ Změňte typ mycího prostředku nebo naplňte příslušný zásobník leštidlem (viz kapitola „První uvedení do provozu, Leštidlo“).
Sklenice se zabarvují do hnědomodra; povlaky se nedají otřít.	Usadily se látky obsažené v mycím prostředku. ■ Ihned změňte mycí prostředek.
Sklenice ztrácejí lesk a zabarvují se; povlaky se nedají otřít.	Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Dochází ke změnám jejich povrchu. ■ Nelze odstranit! Kupte si sklenice vhodné pro mytí v myčce nádobí.
Čaj nebo rtěnka se neodstranily úplně.	Zvolený program měl příliš nízkou teplotu mytí. ■ Zvolte program s vyšší teplotou mytí.
	Mycí prostředek má příliš malý bělicí účinek. ■ Změňte mycí prostředek.
Je zbarvené plastové nádobí.	Příčinou toho mohou být přírodní barviva např. z mrkve, rajčat nebo kečupu. Množství mycího prostředku nebo jeho bělicí účinek byly pro přírodní barviva příliš malé. ■ Použijte větší množství mycího prostředku (viz kapitola „Provoz, Mycí prostředky“). Již zabarvené nádobí nezíská svou původní barvu zpět.

Co udělat, když . . .

Problém	Příčina a odstranění
Na nádobí je bílý povlak. Sklenice a příbory jsou mléčné; povlaky se dají otřít.	Je příliš malé množství leštidla. ■ Zvyšte dávkované množství (viz kapitola „První uvedení do provozu, Leštidlo“).
	Zásobník na sůl není naplněný solí. ■ Naplňte zásobník regenerační solí (viz kapitola „První uvedení do provozu, Regenerační sůl“).
	Není pevně zavřený uzávěr zásobníku na sůl. ■ Nasaďte uzávěr rovně a pevně ho zašroubujte.
	Byly použity nevhodné vícefunkční čisticí prostředky. ■ Změňte čisticí prostředek. Použijte případně normální tablety nebo normální práškový čisticí prostředek.
	Zařízení na změkčování vody je naprogramováno na příliš nízkou tvrdost vody. ■ Naprogramujte zařízení na změkčování vody na vyšší tvrdost vody (viz kapitola „První uvedení do provozu, Zařízení na změkčování vody“).
Na částech příborů jsou stopy rzi.	Postižené části příborů nejsou dostatečně odolné proti rzi. ■ Nelze odstranit! Kupte si příbory vhodné pro mytí v myčce nádobí.
	Po naplnění zásobníku regenerační solí nebyl spuštěn žádný program. Zbytky soli se dostaly do normálního mycího cyklu. ■ Po každém naplnění zásobníku solí zásadně ihned spusťte program *QuickPowerWash* s programovou volbou *krátký* bez mytého nádobí.
	Není pevně zavřený uzávěr zásobníku na sůl. ■ Nasaďte uzávěr rovně a pevně ho zašroubujte.

Čištění sítka na přívodu vody

Pro ochranu ventilu na přívodu vody je do ústí přívodní hadice zabudováno sítko. Když je sítko znečištěné, přitéká do mycího prostoru příliš málo vody.


⚠ Plastové opláštění přívodu vody obsahuje elektrický ventil.
Neponořujte proto obal do kapalin.

Doporučení

Pokud ze zkušenosti víte, že voda obsahuje velké množství ve vodě nerozpustných složek, doporučujeme Vám nainstalovat velkoplošný vodní filtr mezi vodovodní kohoutek a ústí bezpečnostního ventilu.
Tento vodní filtr dostanete u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele.

Pro čištění sítka:

- Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
  K tomu účelu myčku vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku.
- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte ventil na přívodu vody.



- Vytáhněte z objímky těsnění.
- Vytáhněte sítko pomocí kombinaček nebo špičatých kleští a vyčistěte je.
- Sítko a těsnění opět nasaďte. Dbejte přitom na bezvadné usazení.
- Našroubujte ventil přívodu vody na vodovodní kohoutek. Nesmíte přitom šroubovat přes závit.
- Otevřete vodovodní kohoutek.


Vytéká-li okolo voda, není objímka zřejmě pevně dotažená nebo byla našroubována přes závit.

- Nasaďte ventil přívodu vody rovně a pevně ho utáhněte.


Čištění vypouštěcího čerpadla a zpětného ventilu

Pokud po skončení programu zůstane v mycím prostoru voda, nedošlo k jejímu odčerpání. Čerpadlo a zpětný ventil mohou být blokovány cizími předměty. Cizí předměty můžete snadno odstranit.

- Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě. K tomu účelu myčku vypněte a pak vytáhněte síťovou zástrčku.
- Vyjměte kombinaci sítek z mycího prostoru (viz kapitola „Čištění a ošetřování, Čištění sítek“).
- Vodu z mycího prostoru vyberte pomocí malé nádoby.



- Zatlačte pojistku zpětného ventilu směrem dovnitř ①.
- Sklopte zpětný ventil dovnitř, aby se dal odejmout ②.
- Zpětný ventil dobře vypláchněte pod tekoucí vodou a odstraňte z něho všechna cizí tělesa.



Pod zpětným ventilem je umístěné vypouštěcí čerpadlo (šipka).

- Opatrně odstraňte všechna cizí tělesa z vypouštěcího čerpadla (střepy skla jsou obzvláště špatně viditelné). Pro kontrolu otáčejte rukou oběžným kolem vypouštěcího čerpadla. Kolo se při tom nesmí točit trhavým pohybem.
- Pečlivě opět nasaďte zpětný ventil.

⚠ Bezpodmínečně musí zaklapnout pojistka!

⚠ Vypouštěcí čerpadlo a zpětný ventil čistěte opatrně, abyste nepoškodili citlivé součásti.

Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Telefonní číslo servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba bude potřebovat modelové označení a výrobní číslo. Oba údaje najdete na typovém štítku.

Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Pro zkušební ústavy

V brožuře **„Srovnávací zkoušky“** jsou uvedeny všechny potřebné informace pro srovnávací zkoušky a měření hluku. Bezpodmínečně si prosím vyžádejte aktuální brožuru e-mailem na adrese:

– testinfo@miele.de

Při objednávání uveďte svoji poštovní adresu a modelové označení a číslo myčky nádobí (viz typový štítek).

Příslušenství k dokoupení

Pro tuto myčku nádobí jsou k dostání mycí prostředky, čisticí a ošetřovací prostředky a příslušenství k dokoupení. Všechny produkty jsou přizpůsobeny přístrojům Miele.

Tyto a mnoho dalších zajímavých produktů můžete zakoupit v internetové prodejně Miele, u servisní služby Miele nebo u svého specializovaného prodejce Miele.

Mycí prostředky

Se svojí myčkou nádobí Miele jste se rozhodli pro nejlepší kvalitu a výkon. Pro dosažení trvale optimálních výsledků je rovněž důležité používat správné mycí prostředky. Neboť ne každý běžný prostředek myje v každé myčce nádobí stejně dobře.
Proto existují mycí prostředky Miele speciálně pro použití v přístrojích Miele.

Čisticí tablety

– vynikající výsledky i při silném znečištění

– s více funkcemi jako např. leštidlo, sůl a ochrana skla

– bez obsahu fosfátů - dobré pro životní prostředí

– žádné vybalování díky fólii rozpustné ve vodě

Práškový čisticí prostředek

– s aktivním kyslíkem pro důkladnou čistotu

– s enzymy - účinné již při nízkých mycích teplotách

– s formulí pro ochranu skla proti korozi

Leštidlo

– zářící lesk pro Vaše sklenice

– podporuje sušení Vašeho nádobí

– s formulí pro ochranu skla proti korozi

– přesné a jednoduché dávkování díky speciálnímu uzávěru

Regenerační sůl

– chrání přístroj a nádobí před usazeninami vodního kamene

– extra hrubozrnná

Ošetřování přístroje

Pro optimální ošetřování Vaší myčky nádobí Miele existují čisticí a ošetřovací produkty od Miele.

Čisticí prostředek na přístroj

– účinné základní čištění myčky nádobí
– odstraňuje tuky, bakterie a tím vznikající zápachy
– zajišťuje perfektní výsledky mytí

Prostředek na změkčování vody

– odstraňuje silné usazeniny vodního kamene
– mírný a šetrný díky přírodní kyselině citronové

Ošetřovací prostředek

– odstraňuje zápachy, vodní kámen a mírné usazeniny
– zajišťuje pružnost a těsnost těsnění

Osvěžovač

– neutralizuje nepříjemné zápachy
– svěží a příjemná vůně limetky a zeleného čaje
– jednoduché a pohodlné umístění na koši na nádobí
– velmi vydatný, na 60 mycích cyklů

Elektrické připojení

Myčka nádobí je sériově vybavena zástrčkou pro připojení do zásuvky s ochranným kontaktem.

⚠ Po umístění myčky nádobí musí zásuvka zůstat volně přístupná. Z bezpečnostních důvodů také nepoužívejte prodlužovací kabely (nebezpečí požáru vinou přehřátí).

Poškozený připojovací kabel smí být nahrazen jen speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí tuto výměnu provést pouze firmou Miele pověřený kvalifikovaný odborník nebo servisní služba Miele.

Myčka nádobí se nesmí připojovat na elektrické střídače, které se používají při autonomním zásobování elektrickou energií, např. ze **solárního systému**. Jinak může při zapnutí přístroje dojít k bezpečnostnímu vypnutí kvůli napěťovým špičkám. Může se poškodit elektronika!
Stejně tak se myčka nádobí nesmí provozovat ve spojení s takzvanými **úspornými zástrčkami**, protože omezují přívod elektrické energie k přístroji a přístroj se přehřívá.

⚠ Ujistěte se, že napětí, frekvence a jištění ve Vašem domě souhlasí s údaji uvedenými na typovém štítku a že je instalovaný zásuvkový systém kompatibilní se zástrčkou myčky nádobí.

Technické údaje viz typový štítek na pravé straně dvířek.

⚠ Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Miele systém ochrany před škodami způsobenými vodou

U Miele ochranného systému zaručuje Miele při odborně provedené instalaci rozsáhlou ochranu před škodami způsobenými vodou.

Přívod vody

⚠ Voda v myčce není pitná!

– Myčku nádobí lze připojit na přívod studené nebo teplé vody s maximální teplotou 60 °C.
Máte-li k dispozici energeticky výhodnou přípravu teplé vody, např. solární energií s cirkulačním potrubím, doporučujeme připojení na teplou vodu. Tím ušetříte čas a náklady na elektrickou energii. Všechny programy pak myjí teplou vodou.

– Přívodní hadice je dlouhá asi 1,5 m. Pro prodloužení je přiložena 1,5 m dlouhá pružná kovová hadice (zkušební tlak 14000 kPa/140 bar).


– Pro připojení je zapotřebí uzavírací ventil s přípojným závitem 3/4 palce.

– Zařízení bránící zpětnému toku není nutné; přístroj odpovídá požadavkům normy pro vodní bezpečnost IEC/EN/DIN 61770 // VDE 0700 část 600.

– Tlak vody (průtočný tlak v místě přípojky vody) musí být mezi 50 a 1000 kPa (0,5 a 10 bar). Při vyšším tlaku vody je nutno zabudovat redukční ventil.

Po uvedení do provozu se přesvědčte, že je přívod vody utěsněný.

⚠ Myčku nádobí provozujte jen tehdy, když je připojená k úplně odvzdušněnému vodovodnímu potrubí, abyste zabránili poškození přístroje.



⚠ Přívodní hadici nesmíte zkrátit nebo poškodit, protože jsou v ní elektrická vedení (viz obrázek).

Odtok vody

– Do odtoku myčky nádobí je zabudován zpětný ventil, takže do přístroje nemůže odtokovou hadicí natéci špinavá voda.

– Myčka nádobí je vybavena pružnou odtokovou hadicí délky asi 1,5 m (světlý průměr: 22 mm).

– Odtokovou hadici je možné prodloužit pomocí spojky a další hadice. Odtokové potrubí smí být dlouhé max. 4 m a nesmí být překročena výtlačná výška 1 m!

– Pro připojení hadice na odpad v místě instalace použijte hadicovou svorku, která je součástí příbalu (viz montážní plán).

– Hadici je možno vést napravo nebo nalevo.

– Odtokové hrdlo pro připojení hadice na odpadu v místě instalace může být dimenzované pro hadice různého průměru. Zapadne-li hrdlo příliš hluboko do hadice, je potřeba hrdlo zkrátit. Jinak se hadice může ucpat.

– Odtoková hadice se nesmí zkracovat!


⚠ Při pokládání hadice dbejte na to, aby se nezalomila a nebyla namáhána tlakem a tahem!

Po uvedení do provozu se přesvědčte, že je odtok vody utěsněný.

Odvětrání odtoku vody

Je-li přípojka odtoku vody v místě instalace uložena níže než vodicí drážka pro kolečka spodního koše ve dvířkách, musí být odtokový systém odvětráván. Jinak může z mycího prostoru během programu vytékat voda v důsledku sacího efektu.

■ Pro odvětrání úplně otevřete dvířka myčky nádobí.



■ Stáhněte spodní ostřikovací rameno směrem nahoru.

■ V mycím prostoru odřežte víčko větracího ventilu.

Technické údaje

výška	80,5 cm (nastavitelná + 6,5 cm)
výška výklenku pro vestavbu	od 80,5 cm (+ 6,5 cm)
šířka	44,8 cm
šířka výklenku pro vestavbu	45 cm
hloubka	57 cm
hmotnost	max. 48 kg
napětí	viz typový štítek
jmenovitý příkon	viz typový štítek
jištění	viz typový štítek
příkon ve vypnutém stavu	0,2 W
příkon v nevypnutém stavu	2,0 W
udělené zkušební značky	viz typový štítek
průtočný tlak vody	50 - 1000 kPa (0,5 - 10 bar)
připojení teplé vody	max. do 65 °C
výtlačná výška čerpadla	max. 1 m
výtlačná délka	max. 4 m
připojovací kabel	asi 1,7 m
kapacita	9 jídelních sad

Technické údaje

Informační list pro myčky nádobí pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

MIELE	
Identifikační značka modelu	G 4782 SCVI
Jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí u standardního mycího cyklu	9
třída energetické účinnosti	
A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)	A++
roční spotřeba energie (AE_c) [1]	197 kWh/rok
Spotřeba energie standardního mycího cyklu (E_t)	0,70 kWh
Vážený příkon ve vypnutém stavu (P_o)	0,20 W
Příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu (P_l)	2,00 W
Vážená roční spotřeba vody (AW_c) [2]	2.940 litr/rok
Třída účinnosti sušení	
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)	A
Standardní program, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu [3]	ECO
Trvání programu při standardním mycím cyklu	236 min
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (T_l) [4]	10 min
Emise hluku šířeného vzduchem	46 dB(A) re 1 pW
Vestavný spotřebič	•

• Ano, k dispozici

[1] Na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

[2] Na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

[3] Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

[4] Je-li myčka nádobí pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby elektrické energie.

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 134-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)

Miele

G 4782

CE

cs-CZ

M.-Nr. 10 810 490 / 03